

SHINE LED

CAMPINGLEUCHE



Art.-Nr.: 6487

D Montage- und Bedienungsanleitung

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG CAMPINGLEUCHTE SHINE LED

Art.-Nr.: 6487

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieser Leuchtstofflampe. Sie eignet sich hervorragend für den Gebrauch beim Fischen, Campen, im Auto oder im Notfall. Zum Betrieb werden 4 Stück Batterien 1,5 Volt „C“ benötigt. Wir empfehlen, aufgrund der längeren Lebensdauer, Alkaline Batterien zu verwenden.

BATTERIEWECHSEL

Drehen Sie die Lampe auf den Kopf und öffnen Sie den Boden.

Führen Sie die 4 Stück Batterien „C“ ein. Beachten Sie dabei die korrekte Position der Pole „+“ und „-“. Schließen Sie den Boden der Lampe wieder. Vergewissern Sie sich, dass der Boden der Lampe fest verschlossen ist.

BETRIEB

Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um die Lampe zu starten bzw. auszuschalten.

ACHTUNG

Mischen Sie nicht gebrauchte mit neuen Batterien.

Mischen Sie nicht Alkaline, Standard (Carbon – Zink) Batterien, oder aufladbare (Nickel – Cadmium) Batterien. Legen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren. Wenn die Lampe nicht mehr mit voller Leistung leuchtet, wechseln Sie bitte die Batterien. Andernfalls kann es zu Schäden an der Lampe kommen.

CAMPINGLEUCHTE - Herstellerart.-Nr.: CL110-2B

- 24 LED
- 4 Batterien C/Baby 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Nennspannung: 6 V

Hergestellt von:

Kam Sing Enterprise (Holdings) Co., LTD
im Auftrag der ENDERS COLSMAN AG



- inklusive Leuchtmittel
24 weiße LED's

WECHSEL BATTERIEN

- Zum Einsetzen oder Austauschen der Batterien schrauben Sie das Unterteil Ihrer Campingleuchte ab (wie rechts zu sehen).



TECHNISCHE UND FARBLICHE ÄNDERUNGEN

Geringfügige Abweichungen gegenüber Text und Abbildungen behalten wir uns aus Gründen des technischen Fortschritts vor.

GARANTIE

Wir übernehmen für 2 Jahre die Garantie auf Funktion des Gerätes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Gerätes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums. Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Gerät durchgeführt wurden. An Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte nicht zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten.

Nutzen Sie hierfür das hinterlegte Serviceformular auf unserer Internetseite.
Serviceformular: <http://www.enders-germany.com/de/service>

HERSTELLER

Enders Colman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl

Stand 17.09.2016